

ULTRACARE ACID CLEANER

Koncentreret, syrebaseret rengøringsmiddel i flydende form til fjernelse af genstridige, cementholdige fugerester fra glasmosaik, keramiske fliser samt syrefaste natursten. Ideel til rengøring efter montering samt til at fjerne salt og kalkaflejringer



BESKRIVELSE

UltraCare Acid Cleaner anvendes til rengøring af indendørs eller udendørs overflader (inklusive facader), som er fuget med cementbaseret fugemasse. Produktet har mange andre funktioner, som gør det multifunktionelt, og da syreformulering også indeholder overfladeaktive stoffer, har det gode rengøringssegenskaber.

FUNKTIONER OG FORDELE

UltraCare Acid Cleaner er velegnet til brug på syrefaste materialer, så som porcelæn, keramiske fliser, glasmosaik, stenfliser, terrakotta og syrefaste natursten, og fjerner nemt monteringsrester, cementholdigt fugemasse og klæbemiddelrester fra det installerede materiale og efterlader en perfekt ren overflade. Produktet kan bruges i mange opløsninger, afhængigt af, hvad det skal fjerne.

Produktet fjerner:

- Cementholdige rester.
- Organisk snavs.
- Kalk.
- Rustpletter.
- Saltaflejringer fra terrakotta.
- Engobe fra porcelæn og keramik materiale.
- Snavs, ophobet på byggepladsen, så som keramiske fliser, vaske og tanke, anodiseret aluminium, rustfrit stål, forkromning, osv.
- Produktet indeholder også rengøringsmiddel, så det både rengør og fjerner pletter og rester, hvilket overflødiggjør en separat rengøring.
- Produktet beskadiger ikke keramiske belægninger, glasbelægninger og metalprofiler, men i betragtning af de mange forskellige materialer, der er tilgængelige på markedet, anbefales det at udføre tests med forskellige koncentrationer først.

PRODUKTINFORMATION

UltraCare Acid Cleaner er et koncentreret rengøringsprodukt i flydende form, som kan fortyndes med vand, afhængig af mængden af snavs og rester, som skal fjernes. Fortynd 1:10 eller 1:5 vægtdele, fx 1 del **UltraCare Acid Cleaner** med 5 - 10 dele vand. Produktet kan også benyttes ufortyndet til at fjerne engobe fra porcelæn og keramiske materialer.

UltraCare Acid Cleaner er baseret på en speciel, uorganisk syre med en beskyttende formulering, som har den fordel, at den virker lige så aggressivt på pletter og aflejringer som meget stærkere syrer (saltsyre, klorde syrer, svovlsyre osv.), men uden at danne meget farlige og giftige dampe, som de stærke syrer. Under alle omstændigheder anbefales det at anvende produktet i godt ventilerede områder.

Når **UltraCare Acid Cleaner** anvendes korrekt, beskadiger produktet ikke fugemassen, selv ikke hvis farvet fugemasse er benyttet, men det fjerner derimod den forvitring, som kan opstå på overfladen.

PÅFØRINGSMETODE

UltraCare Acid Cleaner er et koncentreret, flydende syrerensemiddel i vandopløsning. Produktet kan anvende ufortyndet eller fortyndet med vand, alt efter det nødvendige koncentrationsniveau til den specifikke opgave og typen af overflade, som skal behandles. Kontakt MAPEI's tekniske afdeling for yderligere rådgivning.

Sikr at de overflader, som skal rengøres, er syrefaste. I tvivlstilfælde kan det anbefales at udføre en test. Sørg for at beskytte alt, som kan blive beskadiget af stænk fra **UltraCare Acid Cleaner**, før rengøringen påbegyndes.

Overfladen, som skal rengøres, og specielt meget absorberende overflader (toskansk terrakotta, porøse fliser, natursten osv.) skal fugtes godt med vand, før de behandles med **UltraCare Acid Cleaner**. Til fjernelse af cementholdige fuge- og klæbemiddelrester fra syrefaste overflader anbefales en fortynding på mellem 1:10 og 1:5, afhængigt af mængden af rester, der skal fjernes, og typen af overflade, der skal behandles. Påfør den fortyndede opløsning på overfladen og lad den virke i 5 minutter. Vask derefter overfladen med en gulvaskemaskine eller en emulgerende svamp. Fjern opløsningen fra overfladen og skyl med rigeligt rent vand. Ved store mængder rester kan ovennævnte procedure gentages.

Brug kun **UltraCare Acid Cleaner** på gennemhærdet fugemasse (fra 1 til 10 dage, afhængigt af den anvendte cementfugetype). Hvis det er nødvendigt at fjerne fugerester under monteringen, anbefaler vi at anvende **UltraCare Keranet Easy** spray, som er velegnet til fjernelse af overskydende fugemasse fra overfladen på påføringsstedet. Se produktets datablad.

ANBEFALINGER

- Brug aldrig **UltraCare Acid Cleaner** på poleret marmor eller kalkholdige sten generelt, kalkbaserede materialer eller cementbaserede terrazzofliser.
- Undlad at bruge **UltraCare Acid Cleaner** på keramiske fliser eller emaljerede badekar med ikke-syrefast emalje.
- Brug **UltraCare Acid Cleaner**, iført gummihandsker og briller, og pas på stænk på hud og tøj.
- Sikr at overfladen, som skal rengøres, er syrefast. I tvivlstilfælde anbefales det at udføre en test først.
- Lad ikke **UltraCare Acid Cleaner** virke for længe på fuger og skyl grundigt med rent vand, for at fjerne alle produktrester, som over tid kan forårsage farvevariationer.
- **UltraCare Acid Cleaner** beskadiger ikke metal eller galvaniserede overflader, men i betragtning af de mange forskellige tilgængelige materialer på markedet, anbefales tests med forskellige koncentrationer altid.

FORBRUG

Forbruget varierer, afhængigt af fortynding, graden og typen af snavs samt den overflade, som skal behandles.

EMBALLAGE

UltraCare Acid Cleaner fås i dunke med 1 eller 5 liter.

LAGRING

UltraCare Acid Cleaner i originalemballage kan opbevares i 4 år.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vores webside www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	flydende
Farve:	transparent
Densitet:	1,10 g/cm ³
pH:	1
Påføringstemperatur:	0°C til +40°C
Ventetid før skylning:	5 minutter

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores hjemmeside www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

11003-7-2023-dk

Det er ikke tilladt at tage kopier af tekst eller billeder, som er udgivet her. Overtrædelse kan føre til retsforfølgelse.

